Описание товара

Незаменим тогда, когда необходима высокая прецизионность травления.

Обеспечивает равномерное травление, не "подтравливает". Намного эффективнее хлорного железа.

Фасовка: 100 г

Способ применения: содержимое упаковки (100 грамм) растворить в 500 мл воды с температурой 50С. Процесс травления рекомендуется производить при температуре раствора около 40С (максимум пр 50С).

Отзывы о применении:

- 1. Емкость травления по меди на 40% больше, чем у хлорного железа той же массы (приблизительно).
- 2. Время травления на 30% больше чем у хлорного железа.
- 3. Очень хорошо прорабатывает мелкие детали и дорожки, не съедая их.
- 4. Менее агрессивен к маске печатной платы.
- 5. Не оставляет пятен на одежде, легко смывается. Легко отмывается от раствора химическая посуда.

Внимание!

При работе с препаратом соблюдайте меры предосторожности! Исключить попадание в глаза, работать в резиновых перчатках и защитных очках, не хранить рядом с легквоспламеняющимися материалами.

При попадании раствора в глаза промыть проточной водй и обратиться к врачу.